



ОБЩИЕ ДАННЫЕ - VENTIL КОМПАКТ

Термостатические головки

Для настройки и регулировки требуемой температуры воздуха в отапливаемом помещении необходимо, чтобы на панельные отопительные приборы в исполнении VENTIL КОМПАКТ была установлена термостатическая головка. Для правильного монтажа можно использовать только термостатические головки

с соединительной резьбой М 30 × 1,5. Для общей ориентации представляем основные типы отдельных производителей, действующих на чешском рынке. Для информации о дальнейшем ассортименте контактируйте непосредственно производителя или их представителя.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Danfoss - Тип RAE-K 5034, 013G5034 | 11. Herz - Тип 1 9200 38 |
| 2. Danfoss - Тип RAX-K 013G6080 | 12. Herz - Тип 1 9260 98 |
| 3. Danfoss - <i>living eco</i> ® 014G0052 | 13. Honeywell - Тип Thera 4 |
| 4. Eberle - Тип TRV 4 | 14. Honeywell - Тип Thera 4 Design |
| 5. Eberle - Тип RT 414 | 15. Honeywell - Тип Thera 200 Design |
| 6. Giacomini - Тип R460H | 16. Ivar - Тип T 5000 |
| 7. Heimeier - Тип K | 17. Ivar - Тип T 3000 |
| 8. Heimeier - Тип DX | 18. Oventrop - Тип Uni LH |
| 9. Heimeier - Тип WK | 19. Oventrop - Тип Uni SH |
| 10. Herz - Тип 1 7260 98 | 20. Siemens - Тип RTN 51 |

