



Thermostatköpfe

Für Einstellung und Regulation der gewünschten Temperatur im Wohnraum ist es notwendig, an die Heizkörper VENTIL KOMPAKT Thermostatkopf anzuschrauben. Für direkte Montage kann man nur Köpfe mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5 verwenden.

Zur leichteren Orientierung legen wir Grundtypen von einzelnen Herstellern bei. Für Informationen über weiteren Typen setzen Sie sich mit dem Hersteller oder seinem Vertreter in Verbindung.

- | | | | |
|-----|--|-----|----------------------------------|
| 1. | Danfoss - Typ RAE-K 5034, 013G5034 | 11. | Herz - Typ 1 9200 38 |
| 2. | Danfoss - Typ RAX-K 013G6080 | 12. | Herz - Typ 1 9260 98 |
| 3. | Danfoss - <i>living eco</i> ® 014G0052 | 13. | Honeywell - Typ Thera 4 |
| 4. | Eberle - Typ TRV 4 | 14. | Honeywell - Typ Thera 4 Design |
| 5. | Eberle - Typ RT 414 | 15. | Honeywell - Typ Thera 200 Design |
| 6. | Giacomini - Typ R460H | 16. | Ivar - Typ T 5000 |
| 7. | Heimeier - Typ K | 17. | Ivar - Typ T 3000 |
| 8. | Heimeier - Typ DX | 18. | Oventrop - Typ Uni LH |
| 9. | Heimeier - Typ WK | 19. | Oventrop - Typ Uni SH |
| 10. | Herz - Typ 1 7260 98 | 20. | Siemens - Typ RTN 51 |

