

Návod k použití pro *Keramický emailový sprej*

Plocha určená k opracování musí být čistá, suchá a odmaštěná. Rez a volné zbytky laku odstranit ocelovým kartáčem. Poškozená místa třeba vyspravit tmelem. Porcelán a emailové plochy je třeba částečně obrousit, aby byla zaručena přilnavost materiálu. Pak plochu čistým hadříkem a čisticím prostředkem (lakové ředidlo, aceton atp.) vytřít a nechat dobře uschnout. Dózu před upotřebením dobře zatřepat, pak plochu tence přestříkat. Barva kryje podklad po 2 – 3 pracovních postupech. Příliš silně nanesená barva nebo kapky se dají odstranit čisticím prostředkem. Plochu nechat uschnout a postup stříkání znovu opakovat.

Důležité: Plochu nechat 4 dny vytvrdit !